


● 取付け方 ●

1 ↑ ↓
ポップアップのしくみ

↑ ↓ ポップアップロッドが上下に動くことによって、排水の栓が開閉します。



2



まず、フレキシブル管を本体に取り付けます。この時工具を用いなくて手で閉めて取り付けてください。
(給水・給湯どちらも同じ材質です。)

3




次に、本体をボールの上に置きます。



排水口にフランジとガスケットをはめ込みます。

4



ドレイン本体を穴の下側より差込、まず上からフランジと下からドレイン本体をしっかりとつなぎます。

ドレイン本体がつなぎ終わったら、ラバーガスケットを上方に押し当てロックナットで締め付けます。

5

座金・ガスケットを取付け、締め付けナットを取付けます。




注) 解りやすくするために写真は④フレキシブル管を外しています。実際はあります。

6

ドレイン本体にピボットを差込みピボットナットで締めめます。



7

リフトストラップをポップアップロッドに取り付け、さらにそれをピボットにも取付けます。スプリングクリップは外れ防止金具です。




注) ピボットの先は、プランジャーの先端の穴にうまく差込んでください。

8

フレキシブル管(給水・給湯)を止水栓に取り付けて完成です。

